مواردی که در ETABS تیرها سرخ میشوند

۱- فشردگی رعایت نشده است البته کنترل فشردگی فقط برای SMF , IMF قاب متوسط و ویژه است و برای قاب معمولی OMF فشردگی کنترل نمی شود

۲- مهارجانبی مهار جانبی تیرها در قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط باید حداکثر به فاصله 0.17E/Fy و در قاب خمشی ویژه بایستی به فاصله 0.086E/Fy باشد.

۳- کنترل مقاومت خمشی

۴- کنترل برش

۵- کنترل خیز

سال ۱۴۰۱
ایران - تهران
غلامحسینی
۰۹۱۲۱۷۲۷۳۴۳