۶- بارگذاری روی سقف ممکن است در انتقال از ETABS به SAFE برخی از بارها حذف شده باشند و یا بارهای سقف از نوع Uniform load set باشد که از ETABS به SAFE منتقل نخواهد شد که با انتخاب دال بار سطحی وارده بر سقف را اعمال میکنیم . درصورت نیاز به این کار با انتخاب دال ، بارهای وارده مرده و زنده و پارتیشن را وارد کنید .

