۷- ترکیب بارها ترکیب بارهای طراحی همان ترکیب بارهایی خواهد بود که در ETABS ایجاد کردیم و به SAFE منتقل شد ، البته ممکن است در حالتی که طراحی دال فاقد نیروی زلزله باشد این ترکیبات بار فقط مربوط به بارهای ثقلی باشد و نیروی زلزله در آن حضور ندارد . که میتوان موقع اکسپورت از ETABS این انتخاب را انجام داد .

