۱۰- تعیین سایز مش بندی اجزاء محدود

هرچه این سایز کوچکتر باشد دقت محاسبات بیشتر خواهد بود ، مش کوچکتر از ضخامت دال توصیه نمی شود.



